

ACHTUNG: Bitte geben Sie uns bei Ersatzteil-Bestellungen **immer die Fabrikationsnummer** (siehe Typenschild) bekannt.



Es dürfen nur Original-Ersatzteile der Fa. SCHIEBEL verwendet werden. Bei Verwendung anderer Teile erlischt der Anspruch auf Gewährleistung.

Die Abbildungen können von den tatsächlichen Ersatzteilen abweichen.

Nr.	Bezeichnung
1-0-1	Gehäuse - Unterteil
1-0-2	Gehäuse - Oberteil
1-5-4	Frequenzumformer
1-1	Bediendeckel
1-2	Displayplatine
1-3	Logikplatine
Fuse-F1	Logikplatine - Micro-Sicherung 1A
Fuse-F2	Logikplatine - Micro-Sicherung 4A
1-4	Erweiterungs-Platine (Bus,Relais)
1-5	BG-Versorgungseinheit
1-5-1	Basisplatine A
Fuse T500mA	Basisplatine - Micro-Sicherung 500mA T
Fuse T1A	Basisplatine - Micro-Sicherung 1A T
1-5-3	Transformator 230-500V
Fuse-F3	Steuersicherung (F2 lt. Schaltbild) - Sicherung 125mA T
4	Steckerdeckel
4-1	Steckerblech Kundenseite (Buchse)
4-2	Steckerblech Antriebsseite (Stifte) 400V
5-2	Stecker Verbindungskabel Steuerungsseite
6	Steckerdeckel Bus kompl. mit Steckern & Platine
6-1	Steckerblech Bus Kundenseite (Buchse)
6-2	Steckerblech Bus Antriebsseite (Stifte) 400V
6-3	Bus-Anschlussplatine
TS	Typenschild