


## Ersatzteilliste für S-Schubeinheiten



*Bild 1*

Teil Nr.	Bemerkung
1	Gehäuse
2	Abstreifring
3	Schubstück
4	Paßfeder
5	Gewindebüchse
6	Paßfeder
7	Gewinding
8	Gewindestift
9	Axial-Rillenkugellager
10	Spindel
11	Axial-Rillenkugellager
12	Tellerfeder
13	Gewinding
14	Gewindestift
15	Gewindebuchse