

1) Versorgungsspannungsbereich: 3 x 380...400VAC +/-10%, 50/60Hz;
power supply voltage range: 3 x 380...400VAC +/-10%, 50/60Hz;

2) Ein Abschalten der Failsafespannung löst die Failsafefunktion aus
switchoff of the failsafe voltage activates the failsafe function

3) Ein Motorbetrieb ist nur mit vorhandener Failsafespannung möglich
failsafe voltage is necessary for motor operation

SCHIEBEL	ACTUSMART CM Failsafe Leistungsanschluss, dreiphasig ACTUSMART CM Failsafe power connection, 3 phase	Gez.	VA	15.11.2016	Bez.	Lfd. Nr.
		Freig.	VA	15.11.2016	**SCP 11.40.01fs**	**2**
		Komm.				